

MANUALE D'USO
NGM ROGER

Contenuti

INTRODUZIONE	3
ASPETTO.....	4
DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI	5
FUNZIONI DI USO COMUNE.....	6
STRUTTURA DEI MENU	7
FUNZIONI DEI MENU	7
<i>SMS</i>	7
<i>Rubrica</i>	10
<i>Registro chiamate</i>	12
<i>Configurazioni</i>	13
<i>Sveglia</i>	16
<i>Calcolatrice</i>	16
INTRODUZIONE AI METODI DI INSERIMENTO	17
ACCESSORI	17
MANUTENZIONE	18
PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	19
CARATTERISTICHE TECNICHE.....	19

Introduzione

Grazie per aver scelto un telefono cellulare NGM ROGER.

Oltre alla normale chiamata telefonica, questo telefono mette a Vostra disposizione Sveglia, Calcolatrice, Rubrica, Registro Chiamate, SMS, Impostazioni personalizzate, Radio FM, Funzione SOS e altre utili funzioni per agevolarvi nel lavoro e nel tempo libero.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida.

Aspetto



Descrizione tasti/funzioni

- 1) **Speaker:** altoparlante pontente per una resa ottimale.
- 2) **Display:** visualizza 3 linee di testo con tutte le informazioni del telefono
- 3) **Tasto Chiamata:** per effettuare o ricevere una chiamata; in modalità standby, mostra l'elenco delle chiamate effettuate; nell'interfaccia del menu, controlla la funzione sinistra-giù sul display.
- 4) **Tasto Fine chiamata:** per terminare una chiamata; premuto più a lungo determina accensione/spegnimento del telefono; nell'interfaccia del menu, controlla la funzione destra-giù sul display.
- 5) **Tasti Su/Giù:** per scorrere i nomi, i numeri telefonici, gli SMS, e le opzioni dei sottomenu; in modalità di modifica, sposta il cursore verso l'alto e verso il basso; in modalità menu, scorre verso l'alto verso e il basso le opzioni da selezionare.
- 6) **Tasti numerici: tasti 0-9** per comporre numeri e per inserire caratteri di testo. In caso di chiamate internazionali, premere più a lungo il tasto 0 per
- 7) **Tasti alfanumerici:** per comporre numeri e per inserire caratteri di testo.
- 8) **Tasto *:** il tasto ha differenti funzioni in menu differenti.
- 9) **Tasto #:** il tasto ha differenti funzioni in menu differenti.
- 10) **Tasto Laterale superiore sinistro:** premere questo tasto per regolare il volume della suoneria o il volume della chiamata.
- 11) **Tasto Laterale inferiore sinistro:** far scorrere questo tasto per attivare/disattivare la radio FM.
- 12) **Tasto Laterale superiore destro:** far scorrere questo tasto per attivare/disattivare la torcia elettrica.
- 13) **Tasto Laterale inferiore destro:** far scorrere questo tasto per bloccare/sbloccare la tastiera.
- 14) **Torcia:** potente luce attivabile dal tasto centrale.
- 15) **Tasto SOS:** premuto a lungo, questo tasto attiva il tono di avviso SOS, invia lo SMS impostato e chiama il set di numeri di emergenza impostati. Premuto brevemente, il tasto invia lo SMS impostato e chiama il set di numeri di emergenza impostati.
- 16) **Cover della batteria:** all'interno del vano batterie sono contenuti lo slot per Micro SD , i 2 slot per SIM e la batteria.

Funzioni di uso comune

- Accendere/spegnere il telefono

Premere a lungo il tasto di accensione: se la protezione è attivata, verrà richiesto di inserire il codice PIN per sbloccare il telefono.

- Effettuare un chiamata

Comporre il numero telefonico da chiamare nell'interfaccia di stand-by e premere il tasto Chiamata. Durante la chiamata, verrà mostrata un'animazione sullo schermo; quando l'interlocutore risponde alla chiamata, verranno mostrate le informazioni sullo status della chiamata.

- Ricevere una chiamata

Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto Chiamata per rispondere. Se l'auricolare è collegato al telefono, è possibile rispondere alla chiamata premendo il pulsante dell'auricolare.

- Terminare una chiamata

Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto Fine chiamata per rifiutare la chiamata. Quando la chiamata è attiva, premere il tasto Fine chiamata per terminarla.

- Opzioni

Usare i tasti Su/Giù per scorrere le varie opzioni di menu. Premere i tasti sinistro e destro (Chiamata e Fine chiamata) per aprire/chiudere i vari menu.

- Torcia

Il telefono dispone delle funzione torcia, attivabile tramite il tasto laterale posto in alto a destra.

- Funzione SOS

È possibile impostare un messaggio SOS dal menu Configurazioni > Imposta SOS > Messaggio SOS, e fino a tre numeri di emergenza dal menu Configurazioni > Imposta SOS > Imposta Numeri SOS. Premendo brevemente il tasto SOS, un messaggio (il cui contenuto sarà stato precedentemente impostato dall'utente) sarà inviato al primo numero di emergenza che è stato impostato nella rubrica; contemporaneamente, lo stesso numero sarà chiamato in voce. Premendo più a lungo il tasto SOS, oltre a inviare un SMS e una chiamata come descritto sopra, il telefono emetterà anche un avviso sonoro per attrarre

l'attenzione delle persone che si trovano nelle vicinanze. Per arrestare l'avviso sonoro, è sufficiente premere di nuovo il tasto SOS.

- Radio FM

Il telefono è dotato della funzione radio FM, attivabile usando il tasto slide posto sul lato inferiore sinistro.

Quando la radio FM è attivata, usando i tasti Su/Giù è possibile selezionare i canali preimpostati, scegliere manualmente una frequenza, attivare una ricerca automatica delle frequenze, salvare una frequenza nell'elenco, attivare/disattivare l'altoparlante, impostare il livello del volume.

Struttura dei Menu

SMS : Nuovo , Ricevuti , Inviati , Bozze , Modelli , Configura , Casella Vocale , Cancella, Memoria.

Rubrica : Dettagli, Chiama, Invia SMS, Modifica, Cancella, Copia, Aggiungi, Chiamata rapida.

Registro chiamate : Chiamate Perse , Chiamate Effettuate , Chiamate Ricevute, Cancella, Durata.

Configurazioni : Toni, Data & Ora, Lingua, Imposta SOS , Configurazioni chiamata , Configurazioni di rete, Configurazioni di sicurezza , Ripristina configurazioni di fabbrica

Sveglia: Sveglia 1, Sveglia 2.

Calcolatrice

Funzioni dei Menu

SMS

Questa funzione di rete consente di inviare , ricevere e modificare messaggi di testo . Per ulteriori dettagli , siete pregati di contattare il vostro operatore .

- Nuovo

Dal menu "SMS", selezionare "Nuovo" per accedere alla schermata di editing. Ultimata la composizione del messaggio , premere il tasto sinistro e selezionare una delle seguenti opzioni :

- Invia

Per inviare direttamente il messaggio . Il numero telefonico può essere inserito direttamente , oppure premere il tasto sinistro per accedere alla Rubrica e

selezionare un numero . Quando il numero selezionato viene visualizzato, è possibile modificarlo. Premere ancora il tasto sinistro; il telefono vi richiederà se desiderate salvare il messaggio :

a) premendo il tasto sinistro, il messaggio verrà salvato nei messaggi inviati dopo l'invio;

b) premendo il tasto destro, il messaggio non verrà salvato dopo l'invio .

Se un messaggio non può essere inviato , il telefono vi avviserà con “Il messaggio non può essere inviato” e “Reinviare?”

a) premere il tasto sinistro per reinviare ;

b) premere il tasto destro per salvare il messaggio nelle Bozze.

- **Aggiungi destinatario**

Selezionare uno o più numeri dalla rubrica , e premere il tasto sinistro per inviare il messaggio .

- **Usa modello**

Per selezionare una delle frasi standard archiviate nel telefono . Premere i tasti Su/Giù per selezionare la frase desiderata , e premere il tasto sinistro per aggiungerla.

- **Inserisci contatto**

Selezionare dalla rubrica il numero telefonico da aggiungere , e premere il tasto sinistro per confermare.

- **Salva nelle Bozze**

Per salvare il messaggio nelle Bozze .

- **Salva come Modello**

Per salvare il messaggio nei Modelli.

- **Esci**

Per abbandonare il messaggio in corso di composizione e tornare alla schermata “Nuovo”.

SMS Ricevuti

Per visualizzare gli SMS ricevuti .

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo , il telefono emetterà un tono di avviso . Sullo schermo apparirà l'avviso “Messaggio ricevuto. Leggere?” , e l'icona SMS apparirà in alto sulla schermata di standby . A questo punto , premere il tasto sinistro per leggere direttamente il nuovo messaggio , oppure premere il tasto destro per tornare alla schermata di standby .Se la vostra cartella Ricevuti è piena , vi apparirà l'avviso “Memoria piena” . L'icona SMS lampeggerà inoltre in alto sullo schermo. In questo caso, accedete al menu Ricevuti ed eliminate alcuni SMS , in modo da poter continuare a ricevere nuovi messaggi. Se la dimensione del nuovo messaggio è maggiore della memoria

libera della cartella Ricevuti , il contenuto del messaggio sarà mostrato in modo incompleto. Selezionando un SMS dall'elenco della cartella Ricevuti , premere il tasto sinistro per visualizzare le opzioni "Rispondi", "Chiama", "Inoltra", "Usa numero", "Dettagli", "Cancella".

•**Rispondi** : per rispondere direttamente al mittente con un nuovo messaggio.

•**Chiama** : per chiamare direttamente il numero del mittente .

•**Inoltra** : per inoltrare direttamente il messaggio ricevuto ad altri . Quando è selezionata l'opzione Inoltra , il telefono mostrerà il contenuto del messaggio . È possibile modificarlo o aggiungere nuovo contenuto , e quindi inviarlo .

•**Usa Numero** : per salvare il numero telefonico di origine dello SMS nella SIM card o nel telefono.

•**Dettagli**: per visualizzare i dettagli del messaggio ricevuto.

•**Cancella** : per cancellare il messaggio.

SMS Inviati

Qui vengono salvati i messaggi inviati per i quali è stata selezionata l'opzione di salvataggio al momento dell'invio . Per operazioni specifiche e istruzioni, confrontare la sezione Ricevuti. Selezionando un SMS dall'elenco della cartella Inviati , premere il tasto sinistro per visualizzare le opzioni disponibili :

•Inoltra : per inoltrare il medesimo SMS.

•Reinvia : per inviare di nuovo lo SMS al medesimo destinatario.

•Cancella : per cancellare il messaggio.

Bozze

Qui vengono salvati i messaggi da inviare non ancora completati ed i messaggi che non è stato possibile inviare . Per operazioni specifiche e istruzioni, confrontare la sezione Ricevuti . Selezionando un SMS dall'elenco della cartella Bozze , premere il tasto sinistro per visualizzare le opzioni disponibili :

•Invia : per inviare il messaggio.

•Cancella : per cancellare il messaggio.

•Successivo : per leggere il messaggio successivo nell'elenco.

Modelli

Qui sono archiviate 15 frasi standard, 5 delle quali (quelle salvate nelle posizioni No. 11-15) possono essere liberamente modificate . Premere i tasti Su/Giù per scorrere l'elenco . Selezionare una frase e premere il tasto sinistro per visualizzare le opzioni disponibili : "Dettagli" e "Invia". Selezionando "Dettagli" sarà visualizzata la frase standard; selezionare "Invia" per inviare il messaggio. Per le frasi standard 11-15 è inoltre disponibile l'opzione "Modifica" .

Configura

È opportuno inserire le corrispondenti impostazioni per la SIM prima di usare la funzione SMS. In questo sottomenu sono disponibili le seguenti opzioni: Report Consegna, Periodo Validità, Centro Servizi, Memoria.

Casella vocale

Questa funzione trasferirà automaticamente le chiamate in arrivo alla Casella vocale tutte le volte che non potete accettare una chiamata; il chiamante potrà lasciare un messaggio nella Casella vocale dell'operatore di rete. Potrete successivamente ascoltare il messaggio vocale accedendo alla vostra casella.

Il servizio di Casella vocale necessita del supporto della rete locale e può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di contattare il vostro operatore.

Cancella

Per selezionare ed eliminare i messaggi salvati tra i Ricevuti/Inviati o nelle Bozze.

Memoria

Per visualizzare lo status della memoria disponibile per gli SMS nella SIM card e nel telefono.

Rubrica

Questa funzione vi consente di sfogliare l'elenco dei contatti, come pure di salvare , modificare e cancellare i numeri telefonici sul telefono e sulla SIM card . La memoria della SIM card supporta fino a **250** numeri telefonici .

Dettagli

Viene mostrato il nome del contatto e il numero telefonico. Premendo il tasto sinistro, si accede alle seguenti opzioni:

- Aggiungi contatto: per aggiungere un nuovo numero telefonico nella SIM o nel telefono.
- Invia messaggio: per inviare un messaggio al numero selezionato.
- Chiama: per chiamare il numero selezionato.
- Modifica: per modificare il nome e/o il numero selezionato.
- Invia contatto: per inviare ad altri i dettagli del contatto selezionato, tramite un messaggio.

- Cancella: per cancellare un contatto in Rubrica.
- Copia: se il contatto è salvato nel telefono, può essere copiato nella SIM (e viceversa).

Chiama

Scegliendo questa opzione, sarà direttamente inviata una chiamata al contatto selezionato.

Invia SMS

Per inviare un SMS al contatto selezionato.

Modifica

Per modificare il nome e/o il numero selezionato.

Cancella

Per cancellare il contatto selezionato.

Copia

Per copiare nella SIM un contatto salvato nel telefono (e viceversa).

Aggiungi

Selezionando questa funzione, sono disponibili le opzioni:

1) SIM card

Il contatto verrà aggiunto alla SIM. Inserire prima il nome, confermare premendo il tasto sinistro, quindi inserire il numero, e salvare premendo ancora il tasto sinistro.

2) Telefono

Seguire la medesima procedura descritta sopra per aggiungere un contatto al telefono .

Chiamata rapida

Per velocizzare il processo di chiamata, la Rubrica dispone di una funzione di chiamata rapida per 8 numeri telefonici . Quando un numero è stato impostato per la chiamata rapida, dall'interfaccia di standby è sufficiente premere il tasto numerico corrispondente (2 ~ 9) per inviare una chiamata al numero telefonico associato.

Accedendo al menu Chiamata rapida, verrà mostrato l'elenco dei numeri impostati per questa funzione nella forma Tasto numerico“(2 ~ 9)= nome del contatto” . Se non vi è un'associazione per la chiamata rapida, verrà mostrato“(2 ~ 9)= vuoto” .

Selezionare una delle posizioni in elenco e premere il tasto sinistro per accedere alle seguenti opzioni :

-Modifica: per associare il numero telefonico ad un tasto numerico. Se non esiste ancora un'associazione per la posizione selezionata nell'elenco, questa sarà l'unica voce mostrata in questo menu .

-Visualizza: per visualizzare il numero telefonico associato.

- Cancella: per cancellare l'associazione correntemente impostata con un dato numero.
- Chiama: per chiamare il numero telefonico associato.

Registro chiamate

Questa funzione vi permette di visualizzare i numeri telefonici delle chiamate effettuate, ricevute o perse, e i contatori delle chiamate. Il telefono può registrare le telefonate ricevute e perse solo se la rete supporta questa funzione, e solo quando il telefono è in standby e all'interno dell'area coperta dal servizio. Premere il tasto sinistro dall'interfaccia di standby per accedere rapidamente al menu principale del Registro chiamate e scorrere l'elenco (inclusivo delle chiamate ricevute, effettuate, e perse). I registri delle chiamate Ricevute, Effettuate e Perse possono salvare fino a 10 voci; il telefono sovrascriverà automaticamente le voci meno recenti. All'interno di ciascun sottomenu, premere i tasti "Su/Giù" per selezionare il numero desiderato; premendo il tasto sinistro si accede alle seguenti opzioni: Dettagli (per visualizzare i dettagli delle chiamate registrate, che includono: "Nome", "Numero", "Data e Ora" e "Durata". Se detto numero non è salvato nella Rubrica, nella posizione corrispondente al nome verrà mostrato "Non in Rubrica". Dal menu Dettagli, premere di nuovo il tasto sinistro per accedere alle opzioni Chiama, Invia SMS, Salva in Rubrica, Cancella.

- Dettagli: mostra il numero, il nome del contatto (se salvato in Rubrica), data e ora, durata della chiamata.
- Chiama: per chiamare direttamente il numero registrato.
- Cancella: per cancellare il numero registrato.
- Salva in Rubrica: per salvare il numero nel telefono.
- Invia SMS: per comporre un messaggio e inviarlo al numero selezionato.

Il Registro Chiamate contiene i seguenti sottomenu:

- Chiamate Perse: per visualizzare le ultime chiamate perse.
- Chiamate Effettuate: per visualizzare le ultime chiamate effettuate.
- Chiamate Ricevute: per visualizzare le ultime chiamate ricevute.
- Cancella: per cancellare interamente o selettivamente il Registro Chiamate.
- Durata:
 - Ultima: visualizza la durata dell'ultima chiamata.
 - Ricevute: visualizza la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
 - Effettuate: visualizza la durata totale di tutte le chiamate effettuate.

-Tutte: visualizza la durata totale di tutte le chiamate (dall'ultimo azzeramento effettuato).

-Azzerata: per azzerare il Registro Chiamate. Per effettuare questa operazione è richiesta la password del telefono.

Configurazioni

Questo menu consente di impostare il telefono in base alle vostre preferenze.

Toni

Con questa opzione è possibile impostare: tono di chiamata, tono SMS, volume, tipo di avviso di chiamata (suoneria, vibrazione, silenzioso, vibra poi suona, vibra e suona), tipo di avviso SMS (come avviso di chiamata), attiva/disattiva avviso di batteria scarica.

Ora & Data

•Imposta Ora e Data

Per impostare l'ora e la data correnti, in base al formato selezionato. Sono consentite le date dall'anno 2000 all'anno 2099.

•Formato

Per selezionare il formato della data (DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD oppure MM-DD-YYYY).

•Sincronizza

Questa funzione è usata per sincronizzare l'ora di sistema del telefono tramite l'invio di un SMS . Attivando questa funzione , vi verrà richiesto di inserire il numero del proprietario, e ora e data saranno sincronizzate dopo la pressione del tasto sinistro . (Questa funzione non è al momento disponibile per l'Italia).

Lingua

Con questa opzione è possibile impostare la lingua desiderata per il vostro telefono.

SOS

- Numero SOS: per impostare il numero SOS o selezionarlo dalla Rubrica. È possibile impostare fino a tre numeri SOS.
- Messaggio SOS: per impostare il messaggio SOS da inviare tramite SMS.
- Chiamata rapida: per impostare due numeri di chiamata rapida da attribuire ai tasti “*” e “#”.

Impostazioni chiamate

Autocomposizione

La funzione può essere attivata o disattivata . Se attiva , nel caso che

l'interlocutore non risponda alla vostra chiamata, il telefono richiamerà automaticamente lo stesso numero dopo un certo periodo di tempo . Il numero massimo di tentativi di chiamata è 10 . Durante il periodo di autocomposizione, non è possibile effettuare altre chiamate. Per terminare la funzione di autocomposizione , premere il tasto destro .

Attesa

La funzione può essere attivata o disattivata. Se attiva , nel caso che vi sia una chiamata in arrivo mentre siete impegnati in un'altra conversazione, un tono di avviso squillerà e lo schermo mostrerà il numero del chiamante .

Inoltro

Questa funzione devia le chiamate in arrivo verso la casella vocale o verso un altro numero di vostra scelta. L'inoltro delle chiamate comprende varie modalità, ciascuna delle quali può essere impostata su Attivo, Disattivo o Status.

- Incondizionale : in qualsiasi situazione, tutte le chiamate in arrivo saranno deviate al numero specificato.
- Se occupato :quando siete impegnati in un'altra conversazione, tutte le chiamate in arrivo saranno deviate al numero specificato.
- Se non risponde: se non si risponde alle chiamate in arrivo per un dato periodo di tempo, le chiamate saranno deviate al numero specificato .
- Se irraggiungibile : se le chiamate in arrivo non possono raggiungere il telefono (perché spento o fuori dall'area coperta dal servizio), le chiamate saranno deviate al numero specificato.
- Cancella tutto : per disattivare tutte le funzioni di inoltro.

Blocco chiamate

Questa funzione limita le possibilità di effettuare o rispondere a una chiamata in varie situazioni . Prima di usare le funzioni di restrizione, è necessario attivare la funzione per le chiamate internazionali presso l'operatore di rete e ottenere la password di blocco . Il Blocco chiamate include le seguenti opzioni:

- Tutte le Chiamate in Uscita** : per bloccare qualsiasi chiamata in uscita .
- Tutte le Chiamate Internazionali** (in uscita) : per bloccare qualsiasi chiamata verso numeri internazionali.
- Tutte le Chiamate Internazionali escluso proprio paese** : quando vi trovate all'estero, verranno bloccate le chiamate internazionali tranne quelle per il paese in cui vi trovate e per il vostro stesso paese.
- Tutte le Chiamate in Entrata** : per bloccare qualsiasi chiamata in entrata.
- Tutte le Chiamate Internazionali** (in entrata) : per bloccare tutte le chiamate internazionali, tranne quelle dell'area locale .

Risposta automatica auricolare

Per attivare/disattivare la risposta automatica con auricolare. Se attiva, è possibile rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo dopo aver inserito l'auricolare.

Configurazioni di rete

Per l'impostazione della rete sono disponibili le seguenti opzioni :

- Selezione Automatica - Se è stata selezionata questa impostazione , il telefono ricercherà la rete preferibile all'interno della quale si trova la SIM card
- Selezione Manuale - Se è stata selezionata questa impostazione, dovrete selezionare la rete alla quale collegare la SIM card prima di utilizzarla

Configurazioni di sicurezza

Da questo menu è possibile impostare alcune regolazioni per impedire un uso non consentito del telefono o della SIM card.

·Codice PIN

Il codice PIN può impedire un uso illegale della vostra SIM card. È possibile scegliere tra: Attivo, Modifica e Disattivo.

Se si sceglie di attivare questa funzione, vi verrà richiesto di inserire il codice PIN corretto. Alla successiva accensione del telefono, vi verrà richiesto l'inserimento del codice PIN per continuare ad utilizzare il telefono con la SIM card corrispondente.

Per disattivare questa funzione, vi verrà richiesto di inserire il codice PIN corretto .

Se desiderate modificare il codice PIN originale, scegliete Modifica e inserite il codice PIN corretto . Il telefono vi richiederà di inserire il nuovo codice PIN due volte, quindi vi avvertirà se la modifica ha avuto successo oppure no . Potete modificare il codice PIN solo quando la funzione Codice PIN è attivata.

Nota : se inserite un codice PIN errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata . A questo punto , avrete bisogno del codice PUK per sbloccare la SIM card .I codici PIN e PUK vengono forniti insieme alla SIM card .Se non ne disponete, siete pregati di contattare il vostro operatore di rete.

·Codice PIN2

Per modificare il codice PIN2 , inserite prima quello originale e quindi procedete con la modifica .

·Codice Telefono

La richiesta di una password all'avvio può impedire l'uso del vostro telefono da parte di persone non autorizzate. Accedendo a questo menu, sono disponibili le seguenti opzioni:

Attivo : selezionando questa opzione, alla successiva accensione del cellulare vi verrà richiesto di inserire il codice del telefono prima di proseguire .

Disattivo : scegliendo questa opzione, il codice di blocco del telefono sarà disattivato .

Modifica : scegliete questa opzione se desiderate modificare la password originale del telefono .

Note: The default phone lock code is 1234 . Please change it to your own password as soon as possible .

Nota : La password da inserire deve essere un numero di 4-8 cifre .

Ripristina impostazioni di fabbrica

In questo menu , inserire il codice di blocco del telefono (il codice di default è 1234). Premendo il tasto sinistro saranno ripristinate le impostazioni di default del telefono.

Nota : Per ripristinare le impostazioni di fabbrica è necessario inserire la password di sblocco corretta .

Sveglia

Potete usare il telefono come una sveglia, che al momento stabilito emetterà un avviso sonoro o entrerà in vibrazione. Nel caso il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia entrerà in azione. Nel menu Sveglia sono disponibili due allarmi separati. Per ciascuno di essi sono disponibili le opzioni: Attivo, Disattivo, Suoneria (15 suonerie disponibili, oppure Vibrazione) e Personalizza (Squillo unico oppure Ripetuto).

Calcolatrice

La calcolatrice va usata soltanto per calcoli semplici.

I tasti **【Su/Giù】** consentono di scegliere tra gli operatori aritmetici + , - , × , ÷

Il tasto **【*】** inserisce un punto.

Il tasto **【#】** inserisce il segno negative dinanzi a un numero.

Il tasto **【Destro】** cancella i numeri inseriti.

Il tasto **【Sinistro】** dà il risultato dell'operazione.

Introduzione ai metodi di inserimento

- **Selezione del metodo di inserimento:** premere il tasto “#” per commutare tra i vari metodi di inserimento (abc/123/italiano/inglese/etc). L'icona sulla parte bassa dello schermo mostrerà quale metodo di inserimento è attualmente selezionato.

- Metodo di inserimento numerico

Inserimento numerico: premere i tasti numerici per inserire i numeri corrispondenti (0~9).

Inserimento di simboli: premere più a lungo il tasto “1” per inserire un simbolo, operando la scelta tramite i tasti Su/Giù e accettando con il tasto sinistro. Premere il tasto destro per tornare indietro.

- Metodo di inserimento testuale (varie lingue)

Premere il tasto **【 # 】** per commutare tra le varie lingue di inserimento testuale. Premere i tasti numerici **【 2 - 9 】** e quindi i tasti Su/Giù per selezionare una delle lettere associate. Premere il tasto sinistro per accettare; il cursore si sposterà alla lettera successiva.

Premere il tasto **【 * 】** per commutare tra maiuscole e minuscole.

Premere il tasto destro per cancellare un errore di inserimento

Premere più a lungo il tasto “1” per inserire un simbolo, operando la scelta tramite i tasti Su/Giù e accettando con il tasto sinistro. Premere il tasto destro per tornare indietro.

Accessori

Non usate mai accessori diversi dagli originali per evitare danneggiamenti al telefono, a cose o a persone.

Batteria

Batteria Lithium-Ion.

Caricabatterie da viaggio

Leggero ,pratico e di facile impiego .Collegate il caricabatterie alla rete elettrica e il cavetto alla presa sulla parte inferiore del telefono .A schermo verrà mostrata la progressione della carica della batteria . Quando il telefono viene caricato da spento, non si accenderà automaticamente. Durante la carica , è possibile premere il tasto di accensione per avviare il telefono .

Auricolare

Con questo accessorio compatto e pratico, potrete rispondere alle chiamate oppure terminarle usando semplicemente il pulsante posto sull'accessorio.

Nota: quando c'è una chiamata in uscita o in arrivo, evitare di connettere o disconnettere l'auricolare.

Manutenzione

Avvertenze sull'uso della batteria

·Questo telefono può essere alimentato con batterie ricaricabili .Quando la carica è scarsa , procedete con la ricarica della batteria . Per mantenere la batteria in buona efficienza , è consigliabile portare la batteria ad esaurimento prima di ricaricarla.

·Quando il caricabatterie non viene impiegato, ricordate di disconnetterlo dalla rete elettrica . Non lasciate caricabatterie e batteria connessi per lunghi periodi perché la sovraccarica potrebbe abbreviare considerevolmente la vita della batteria.

·La temperatura può influire sensibilmente sul limite di carica della batteria . Quindi , prima della ricarica, potrebbe essere necessario spostare la batteria in un ambiente più fresco o più riscaldato. Se la temperatura supera i 40°, è sconsigliato tentare la ricarica.

·Usate la batteria esclusivamente per il suo impiego originale , ed evitate di metterla in corto circuito. Con corto circuito si intende la connessione diretta dei poli positivo e negativo della batteria, tramite un oggetto con capacità conduttiva.

·Non utilizzate mai una batteria danneggiata.

·Il ciclo di vita della batteria può essere sensibilmente abbreviato quando la stessa viene conservata in un luogo estremamente freddo o caldo; in questo caso, il telefono potrebbe non funzionare in maniera corretta , anche se il processo di ricarica è stato ultimato normalmente.

·Non gettare la batteria nel fuoco . Non gettate via la batteria esausta, ma smaltitela presso i punti di raccolta!

Manutenzione del telefono

I seguenti suggerimenti vi aiuteranno nella manutenzione del vostro telefono:

·Conservate il telefono e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini .

·Conservate il telefono in un luogo asciutto . Il contatto con i liquidi potrebbe

causare la corrosione dei circuiti metallici .

·Conservate il telefono in luoghi non eccessivamente caldi , poiché le alte temperature potrebbero abbreviare la vita dei componenti elettronici, fondere le parti in plastica e danneggiare la batteria.

·Non cercate di smontare il telefono; in caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima .

·Non usare detergenti acidi o alcalini per pulire il telefono .

·Usate esclusivamente gli accessori forniti con il telefono . L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.

Per la vostra sicurezza

Durante l'uso di un telefono cellulare , siete tenuti ad osservare le norme di sicurezza vigenti per la protezione dell'utente e dell'ambiente in cui esso opera.

In auto

Non usate il telefono durante la guida, a meno che non disponiate di un dispositivo vivavoce o di un'auricolare . Non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio .

In aereo

Spegnete sempre il telefono prima di salire a bordo di un aereo , perché il suo impiego potrebbe influenzare le operazioni di pilotaggio del velivolo e l'intera rete cellulare . Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; la violazione di queste regole di sicurezza sarà perseguita penalmente .

In altri ambienti

Non utilizzate mai il telefono in aree che ne proibiscono esplicitamente l'impiego . L'uso dei telefoni cellulari può provocare interferenze nocive con determinate attrezzature mediche, stabili o portatili (protesi auricolari, pacemakers, etc.) . Seguite sempre i suggerimenti offerti dal personale medico o dai produttori delle attrezzature . Spegnete sempre il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione .o

Caratteristiche tecniche

Peso : 94g con batteria

Reti supportate: GSM 900/DCS1800

Batteria : Li-Ion

Tipi	Capacità	Autonomia in chiamata	Autonomia in standby
Lithium Ion	900MAh	7.5 ore	296 ore

L'effettiva durata della batteria dipende da vari fattori, quali l'intensità di segnale della rete locale, il tipo di SIM card e il modo in cui si utilizza il telefono.

Avviso	Dichiarazione
Il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare.	Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

Certificazioni

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, NGM Italia

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: **Roger**

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi

Salute EN 50360, EN 62209-1

Sicurezza EN 60950-1+A11

EMC EN 301 489-1/-7/-17

Radio EN 301 511

Si dichiara con il presente documento che tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

EMCCert DR. RASEK GmbH
Stoernhofer Berg, 15
91364 Unterleinleiter, Germany

CE 0678

Documentazione tecnica conservata presso NGM Italia S.r.l.

Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

NGM Italia S.r.l.

Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli

56020 Santa Maria a Monte (Pi)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 0,492 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).