

FERNKONTROLLE

Die Funktion erlaubt Ihnen die Fernkontrolle einiger Anwendungen Ihres Telefons durch einer „Vertrauten Nummer“, wenn Sie es gerade nicht dabei haben.

Wählen Sie “Fernkontrolle” in Ihrem Telefonmenü.



Aktivierung der Fernkontrollen- Funktion



Vertraute Nummern einstellen
mit denen die Fern-SMS
versendet werden kann



NEW GENERATION MOBILE

FERNKONTROLLE

Durch diese Funktion kann der Benutzer dem eigenen Telefon durch eine der zuvor eingestellten Vertrauten Nummern Fernkontrolle-SMS schicken:

1. **Anrufe umleiten**, alle Anrufe werden auf eine Nummer, die in der Fern-SMS steht, umgeleitet.

***#CALLFWD*#Nummer auf der umgeleitet werden soll**



2. **Das Telefon ausschalten** (und die Telefonsperre aktivieren, Kennwort wird bei neuem einschalten gefragt)

***#SHUTDOWN*#**



3. **Anrufbeantworter einschalten**, um Sprachnachrichten aufnehmen zu können.

***#ANSW*#**

4. Sich die **Geographischen Koordinaten des Telefons** durch SMS senden lassen (nur für Modelle mit GPS)

***#GPS*#**

5. In den neusten Modellen kann der **Anrufbeantworter ausgeschaltet** werden

***#ANSWOFF*#**