

# Contrôle à distance

Permet à l'utilisateur qui se trouve sans le téléphone de gérer certaines opérations à distance, à partir d'un autre téléphone "autorisé"

Vous accédez à la fonction par le menu contrôle téléphone où il est possible, sélectionnant "Contrôle à distance", configurer les divers paramètres.



Activer la fonction et configurer le contrôle à distance



Configurer les numéros **fiables** autorisés à l'envoi du SMS à DISTANCE



NEW GENERATION MOBILE

# Contrôle à distance

Grâce à cette fonction activable pour chaque SIM, l'utilisateur même s'il est sans le téléphone, peut tout même activer les commandes à distance suivantes d'un des numéros téléphoniques fiables:

1. **Transfert d'appels**, pour transférer les appels entrants à un autre numéro.

**\*#CALLFWD\*#numéro de destination**



2. **Éteindre le téléphone à distance** (et activer le mot de passe à l'allumage )

**\*#SHUTDOWN\*#**

3. **Activer le répondeur** pour enregistrer tous les appels entrants.

**\*#ANSW\*#**



4. **Activer l'envoi par SMS des coordonnées GPS** du téléphone (disponible uniquement pour les modèles dotés de GPS)

**\*#GPS\*#**

5. Dans les derniers modèles il est possible **désactiver le répondeur**

**\*#ANSWOFF\*#**