



## Configurazione MMS/GPRS **VODAFONE** modello **NGM Soap Evo** (wifi)

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### 1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "**Impostazioni**" selezionare "**connettività**" e scegliere la voce "Account dati"
- ii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: Vodafone MMS
  2. APN: mms.vodafone.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. Selezione SIM: selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
  7. Pagina iniziale: **MMSC: <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>**
  8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  9. Indirizzo proxy: 10.128224.010
  10. Porta Proxy: 80
  11. Nome utente proxy: vuoto
  12. Password utente : vuoto
  13. DNS primario: 000.000.000.000
  14. DNS secondario: 000.000.000.000
  15. Indirizzo IP:
  16. Subnet mask :
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni>>MMS>> Account dati.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**VODAFONE**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**VODAFONE MMS**" e validare con **OK**

## 2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “**Impostazioni**” scegliere la voce “**Connettività**” e quindi “Account dati”.
- ii. Individuare il record “**VODAFONE Web**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: Vodafone Web
  2. APN: web.omnitel.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
  7. Pagina iniziale:
  8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  9. Usa proxy: NO
  10. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
  11. Porta Proxy: 0
  12. Nome utente proxy: vuoto
  13. Password proxy : vuoto
  14. DNS primario: 000.000.000.000
  15. DNS secondario: 000.000.000.000
  16. Indirizzo IP: 000.000.000.000
  17. Subnet mask :000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.

## 3 Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “**Impostazioni**” selezionare “connettività” e quindi “Account dati”
- ii. Individuare il record “**VODAFONE wap**” e validare la voce Opzioni>> “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account:VODAFONE WAP
  2. APN: wap.omnitel.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. selezionare **SIM** da impostare  
*Impostazioni avanzate.*
  1. Pagina iniziale: http://wap.omnitel.it
  2. Tipo connessione: Scegliere HTTP
  3. Usa proxy: SI
  4. Indirizzo proxy: 10.128.201.76
  5. Porta Proxy: 80
  6. Nome utente proxy:
  7. Password proxy :

8. DNS primario: 000.000.000.000
9. DNS secondario: 000.000.000.000
10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
11. Subnet mask :000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 Selezionare il profilo appena editato, selezionare **Opzioni**>>Cambia predefinito

## 2) Creazione nuovo Account

- 1 Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 1)1iv) vii
- 2 Impostazione parametri WEB:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 2) iv
- 3 Impostazione parametri WAP:
  - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
  - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 3) v