



## Configurazione MMS/GPRS VODAFONE modello NGM Elite

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS e WAP .

### **1) Creazione nuovo /modifica account MMS**

#### **a. Impostazione parametri MMS:**

Come impostazioni predefinite visualizzerete solamente i parametri degli operatori attualmente in uso.

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati".
- ii. Selezionare un record disponibile E quindi " Modifica" oppure crearne uno nuovo premendo "opzioni" Aggiungi account PS.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
  1. Nome Account: Vodafone MMS
  2. APN: mms.vodafone.it
  3. Nome utente: vuoto
  4. Password: vuoto
  5. Autenticazione: Normale
  6. Seleziona SIM: Selezionare Sim in uso

>> Entrare in avanzate ed inserire i seguenti parametri.

  1. Pagina iniziale: **http://mms.vodafone.it/servlets/mms**
  2. Tipo connessione: scegliere http
  3. Usa proxy: Sì
  4. Indirizzo proxy: 10.128.224.010
  5. Porta proxy: 80
  6. Nome utente: vuoto
  7. Password: vuoto
  8. DNS primario: 000.000.000.000
  9. DNS secondario: 000.000.000.000
  10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
  11. Submask : 000.000.000.000

Salvare le modifiche effettuate.

Tornare al menu principale e scegliere

Messaggi>> impostazioni>>MMS>>Account dati>>SIM1/SIM2.

Selezionare account creato per renderlo attivo.