



Configurazione MMS/GPRS WIND modello NGM Elite

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS e WAP .

1) Creazione nuovo /modifica account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

Come impostazioni predefinite visualizzerete solamente i parametri degli operatori attualmente in uso.

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati".
- ii. Selezionare un record disponibile E quindi " Modifica" oppure crearne uno nuovo premendo "opzioni" Aggiungi account PS.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: Wind MMS
 2. APN: mms.wind
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Tipo autenticazione: Normale
 6. Seleziona SIM: Selezionare Sim in uso>> Entrare in avanzate ed inserire i seguenti parametri.
 1. Pagina iniziale: **MMSC: http://mms.wind.it**
 2. Tipo connessione: scegliere http
 3. Usa proxy: Sì
 4. Indirizzo proxy: 212.245.244.100
 5. Porta proxy: 8080
 6. Nome utente: vuoto
 7. Password: vuoto
 8. DNS primario: 000.000.000.000
 9. DNS secondario: 000.000.000.000
 10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
 11. Submask : 000.000.000.000

Salvare le modifiche effettuate.

Tornare al menu principale e scegliere

Messaggi>> impostazioni>>MMS>>Account dati>>SIM1/SIM2.

Selezionare account creato per renderlo attivo.