



Configurazione MMS/GPRS WIND modello NGM Steel

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. **Impostazione parametri MMS:**

- i. Dal menu "Servizi" scegliere la voce "Account dati" e quindi "GPRS".
- ii. Individuare il record "**WIND MMS**" e validare la voce "Modifica".
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: Wind MMS
2. APN: mms.wind
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>MMS>>Configurazioni MMS>>Profilo server".
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "**WIND**" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "**WIND MMS**" e validare la voce "Modifica".
- viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: WIND MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: **http://mms.wind.it**
3. Account dati: tramite il tasto "Seleziona" scegliere il menu "GPRS" e quindi il profilo "**WIND MMS**" editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto "Seleziona" scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 212.245.244.100
 - c. Porta proxy: 8080
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.

- x. Sempre dal menu “Messaggi>>MMS>>Configurazione MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce “Attiva profilo”.

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**WIND Web**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account: WIND Web
 - 2. APN: internet.wind
 - 3. Nome utente: vuoto
 - 4. Password: vuoto
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. DNS primario: 000.000.000.000
 - 7. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Salvare le modifiche effettuate.

c. Impostazione parametri WAP:

- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**WIND wap**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 - 1. Nome Account:WIND WAP
 - 2. APN: wap.wind
 - 3. Nome utente: wind
 - 4. Password: wind
 - 5. Autenticazione: Normale
 - 6. Indirizzo proxy: 212.245.244.100
 - 7. Porta proxy: 8080
 - 8. Home Page: http://wap.inwind.it
 - 9. DNS primario: 000.000.000.000
 - 10. DNS secondario: 000.000.000.000
- iv. Dal menu “Servizi>>Wap>>Impostazioni>>Profili”>> SIM1 (o SIM2) Selezionare il profilo e attivarlo

2) Creazione nuovo Account

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce “Modifica”.
- iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
- iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
- v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x

b. Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce “Modifica”.

- iii. Seguire quindi i passi da 1)b.iii a 1)b.iv
- c. Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu “Servizi” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
 - ii. Selezionare un record disponibile e validare la voce “Modifica”.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)c.iii a 1)c.iv.