



## Configurazione MMS/GPRS **POSTE** modello **NGM Swat**

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

### 1) Modifica Account MMS

#### a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**POSTE MMS**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: POSTE MMS
2. APN: mms.postemobile.it
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

v. Tornare al menu principale e scegliere  
“Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server.

vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**POSTE**” (SIM1 o SIM2).

vii. Individuare il record “**POSTE MMS**” e validare la voce **Opzioni**>>Modifica.

viii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: POSTE MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: **http://mms.postemobile.it/servlets/mms**
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “**POSTE MMS**” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
  - a. Usa proxy: Sì
  - b. Indirizzo proxy: 10.128.224.010
  - c. Porta proxy: 80
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

- ix. Salvare le modifiche effettuate.
  
- x. Sempre dal menu “Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce Opzioni Attiva.

## 2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
  - i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
  - ii. Validare la voce Opzioni>>Aggiungi.
  - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vi
  - iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
  - v. Seguire quindi i passi da 1)a.viii fino a 1)a.x