



Configurazione MMS/GPRS WIND modello NGM Swat

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

a. Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
- ii. Individuare il record “**WIND MMS**” e validare la voce “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome Account: Wind MMS
2. APN: mms.wind
3. Nome utente: vuoto
4. Password: vuoto
5. Autenticazione: Normale
6. DNS primario: 000.000.000.000
7. DNS secondario: 000.000.000.000

iv. Salvare le modifiche effettuate.

- v. Tornare al menu principale e scegliere
- vi. “Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server.
- vii. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM “**WIND**” (SIM1 o SIM2).
- viii. Individuare il record “**WIND MMS**” e validare la voce **Opzioni**>>Modifica.
- ix. Impostare i seguenti parametri:

1. Nome profilo: WIND MMS GPRS
2. Indirizzo **MMSC**: <http://mms.wind.it>
3. Account dati: tramite il tasto “Seleziona” scegliere il menu “GPRS” e quindi il profilo “**WIND MMS**” editato precedentemente.
4. Tipo connessione: tramite il tasto “Seleziona” scegliere HTTP. Dal menu che appare impostare i seguenti parametri:
 - a. Usa proxy: Sì
 - b. Indirizzo proxy: 212.245.244.100
 - c. Porta proxy: 8080
5. Nome utente: vuoto
6. Password: vuoto

x. Salvare le modifiche effettuate.

- xi. Sempre dal menu “Messaggi>>Impostazioni>>MMS>>Profilo server>>SIM1 (o SIM2)” selezionare l’account appena creato e scegliere la voce Opzioni Attiva.

2) Creazione nuovo Account

- a. Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu “**Connettività**” scegliere la voce “Account dati” e quindi “GPRS”.
 - ii. Validare la voce Opzioni>>Aggiungi.
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)a.iii a 1)a.vii
 - iv. Scegliere la voce “Aggiungi nuovo”
 - v. Seguire quindi i passi da 1)a.ix fino a 1)a.xi