

Envoi de SMS programmé

Envoi de SMS programmé

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Envoi programmé SMS" voir page 2 de ce document.

Avec cette option, vous pourrez composer SMS et en décider la date et l'heure d'envoi, même à distance de mois. Lancez l'application et cliquez sur l'icône "+".

De cet écran, vous pourrez insérer le destinataire, le texte du message, la SIM avec laquelle l'envoyer et les options de répétition.



Destinataire: Entrez directement le numéro ou le sélectionner dans la rubrique en appuyant sur l'icône appropriée.

Texte: Dans ce champ, vous pourrez insérer le corps du message sans limite de longueur.

Date et heure d'envoi: L'envoi du message peut être programmé pour une heure spécifique dans la même journée ou n'importe quel autre jour du calendrier successif.

Répétition : Les options de répétitions permettent d'envoyer le même message chaque jour, une fois par mois ou certains jours de la semaine. Configurer la date de début et la fin, la répétition configurée sera répétée uniquement dans la période de temps configurée.

SÉLECTIONNER SIM: Chaque SMS peut être configuré pour l'envoi de SIM1 ou SIM2.


Le message restera en mémoire sur l'écran principal jusqu'au moment de l'envoi. En cas de répétition, la date indiquée pour l'envoi se mettra à jour automatiquement immédiatement après le premier envoi.

Envoi de SMS programmé

Téléchargement et installation

Les différentes fonctions spéciales de NGM sont organisées en une seule application.

Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site www.ngm.eu et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira avec des icônes pour les différentes fonctions pas encore téléchargées en noir et blanc.



À ce point, pour installer l'une des fonctions il suffira de toucher l'icône correspondante et confirmer OK à l'apparition de la fenêtre.

Grâce à la fonction **Bug Rapport** vous pourrez envoyer à NGM une signalisation d'éventuels problèmes rencontrés, simplement remplissant les champ attribués.

Premier accès

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera **unique pour toutes les fonctions spéciales**, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe."

Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configurer un numéro de téléphone pour faciliter la **récupération de mot de passe** en cas d'oubli. Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira le mot de passe, il sera donc nécessaire en configurer un nouveau.

Envoi de SMS programmé

Imposta una nuova password

Inserisci nuova password

Conferma password

Inserisci numero di telefono

Se dimentichi la password, puoi utilizzare la funzione "recupera password", quindi il numero di fiducia riceverà un codice di autenticazione, il codice di verifica viene utilizzato per ripristinare la password.

Annulla OK



Convalida della password

Inserisci codice di verifica

Recupera Password

Annulla OK

Gestione mot de passe

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé.



Le mot de passe requis pour l'application Anti perte ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité du service offert

Remarque: **Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte.**