


ANTI PERTE

Introduisant un mot de passe personnel, il est possible lier le telephone aux propres SIM

Cette fonction permet à l'utilisateur de retrouver le propre téléphone en cas de **vol** ou **perte**. La fonction se base sur le lien entre la carte SIM et le téléphone, et permet à cette dernière de reconnaître lorsqu'une **SIM différente** est introduite et d'alerter immédiatement par SMS jusqu'à 5 numéros téléphoniques précédemment configurés.




Il faut tout d'abord entrer dans le menu " Contrôle téléphone", activer la fonction et configurer les numéros fiables (par ex d'un familial ou un ami) auxquels un SMS sera envoyé



ANTI PERTE

A chaque action successive le téléphone vérifiera la présence des SIM activées. Dans le cas où une carte SIM soit relevée pas connectée dans les fentes SIM1 ou SIM2, le téléphone demandera l'insertion du mot de passe.

Si le **mot de passe** introduit est **correcte**, le téléphone partira normalement mais un popup rappellera à l'utilisateur qu'une carte SIM est changée et demandera si l'on souhaite l'unir.



Si le **mot de passe** introduit est **erroné**, le téléphone partira normalement et mettra à disposition du "nouvel utilisateur" toutes les fonctionnalités, sauf le menu **Contrôle téléphone**. Entretemps, un SMS de notification (provenant du numéro téléphonique de qui utilise le téléphone et contenant le code IMEI du téléphone même) sera envoyé par chaque SIM remplacée aux numéros téléphoniques précédemment introduits (numéros fiables).



Cet SMS signalera l'utilisation non autorisée du propre téléphone (voir image sur le côté).

A chaque nouvel allumage et conséquente insertion du mot de passe, le téléphone répétera l'envoi de ces SMS de notifications.