

CONTROLLO REMOTO

Consente all'utente che si trova sprovvisto del proprio telefono di gestire alcune operazioni in remoto, da un altro telefono "autorizzato"

Si accede alla funzione tramite il menu Controllo Telefono dove è possibile, selezionando la voce "Controllo Remoto", settare i vari parametri.



attivare la funzione ed impostare il Controllo remoto



impostare i numeri **attendibili** autorizzati all'invio dell'SMS REMOTO



NEW GENERATION MOBILE

CONTROLLO REMOTO

Tramite questa funzione, attivabile per singola SIM, l'utente, anche se sprovvisto del proprio telefono, può comunque attivare i seguenti comandi remoti da uno dei numeri telefonici attendibili:

1. **Inoltro di chiamate**, per inoltrare tutte le chiamate in arrivo ad un altro numero.

***#CALLFWD*#numero di destinazione**



2. **Spegnere il telefono a distanza** (e attivare la password all'accensione)

***#SHUTDOWN*#**

3. **Attivare la segreteria telefonica**, per registrare tutte le chiamate in arrivo nella segreteria telefonica.

***#ANSW*#**



4. **Attivate l'invio**, tramite SMS, **delle coordinate GPS del telefono** (disponibile solo per i modelli dotati di GPS)

***#GPS*#**

5. Negli ultimi modelli è possibile anche **disattivare la segreteria telefonica**

***#ANSWOFF*#**