


# Anti-perte


## ANTI PERTE

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Anti perte" voir page 2 de ce document.

Cette fonction associe les SIM utilisées au téléphone même, donc au moment où une ou les deux Sim sont remplacées et le téléphone est redémarré, un pop up vous demandera d'entrer le mot de passe des fonctions spéciales pour confirmer que vous même avez remplacé les SIM et non pas quelqu'un d'autre.



Si le mot de passe entré est correct, une autre fenêtre vous demandera d'associer la nouvelle carte SIM au téléphone pour qu'à la prochaine activation aucune autre confirmation ne soit demandée



Si le mot de passe entré n'est pas correcte, aucun pop up n'avisera l'insertion erronée, mais immédiatement, le numéro de la nouvelle SIM insérée, un SMS partira vers le/les numéro/s fiable/s reportant le code IMEI et les coordonnées GPS de la position actuelle du téléphone afin de faciliter la localisation.


# Anti-perte

## Téléchargement et installation

Les différentes fonctions spéciales NGM sont organisées en une seule application. Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu) et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira avec des icônes pour les différentes fonctions pas encore téléchargées en noir et blanc.



À ce point, pour installer l'une des fonctions il suffira de toucher l'icône correspondante et confirmer OK à l'apparition de la fenêtre



Grâce à la fonction **Bug Report** vous pourrez envoyer à NGM une signalisation d'éventuels problèmes rencontrés, simplement remplissant les champs attribués.

## Premier accès

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera **unique pour toutes les fonctions spéciales**, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe."

Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configurer un numéro de téléphone pour faciliter la **récupération de mot de passe** en cas d'oubli. Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace

# Anti-perte

indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira le mot de passe, il sera donc nécessaire en configurer un nouveau.

Imposta una nuova password

Inserisci nuova password

Conferma password

Inserisci numero di telefono

Se dimentichi la password, puoi utilizzare la funzione "recupera password", quindi il numero di fiducia riceverà un codice di autenticazione, il codice di verifica viene utilizzato per ripristinare la password.

Annulla OK



Convalida della password

Inserisci codice di verifica

Recupera Password

Annulla OK

## Gestione mot de passe

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé.

Gestione password

Convalida della password attivata

Convalida della password attivata

Convalida della password attivata

È possibile, attraverso le impostazioni in alto, determinare quali applicazioni necessitano l'autenticazione della password all'avvio. Se impostate in ON, all'avvio di quelle applicazioni verrà richiesta una password attraverso una finestra popup, se impostate in OFF l'autenticazione verrà richiesta all'avvio del software.

Modifica password

Indietro

Le mot de passe requis pour l'application Anti perte ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité du service offert

Remarque: **Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte.**