

Contrôle à distance

Contrôle à distance

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Contrôle à distance" voir page 3 de ce document.

la fonction **Contrôle à distance** vous permet d'effectuer des opérations sur le téléphone grâce à l'un des numéros configurés comme fiables que, en envoyant les commandes spécifiques au téléphone sur lequel est configuré le contrôle à distance, il peut en déterminer le verrouillage ou le rétablissement des données. Cette fonction est très utile dans le cas où vous n'avez pas le téléphone avec vous et vous avez la nécessité d'effectuer certaines opérations prévues par les commandes



La première étape pour utiliser cette fonction est d'insérer de 1 à 5 numéros fiables, qui sont ceux dont la commande directe à votre téléphone pourra être reçue. Le numéro peut être entré manuellement ou sélectionné parmi les contacts dans la rubrique en choisissant l'icône correspondante. Activez donc la fonction en sélectionnant la touche **Activation** en haut. Une icône dans la barre de notifications vous montrera que la fonction est active; et vous pourrez donc envoyer, à partir du /des numéro/s sélectionné/s un SMS avec la commande choisie et le téléphone sur lequel vous avez activé le contrôle à distance effectuera exactement l'opération indiquée.

Les chaînes de commandement ne sont pas "case sensitive" donc elles peuvent être écrites soit en caractère majuscule que minuscule.

Contrôle à distance

Commandes

Les commandes disponibles sont les suivantes:

*** #CALLFWD * #numérodédéviaton:**

C'est la commande qui permet de renvoyer tous les appels reçus depuis le téléphone sur lequel le contrôle à distance est actif, au numéro de déviation indiqué par la commande. La déviation sera activée sur le numéro de téléphone auquel le programme envoie la commande à distance. Pour désactiver cette fonction, il suffit d'envoyer un autre SMS d'un numéro fiable avec la commande.

***#CALLFWDOFF*#:**

Pour désactiver la fonction de déviation des appels.

***#LOCK*#:**

Pour verrouiller le dispositif. Le mot de passe du champs privé sera configuré comme PIN de déverrouillage du système.

***#GPS*#**

Envoyez par SMS au numéro fiable les coordonnées GPS du téléphone sur lequel est activé le contrôle à distance.

***#FORMAT "PASSWORD"*#:**

Effectuez un rétablissement des données d'usine en supprimant les données du téléphone. Le mot de passe à entrer est celui des fonctions spéciales.

***#SOUND*#:**

Reproduit une alarme sonore qui permet de localiser le téléphone.


Contrôle à distance

Téléchargement et installation

Les différentes fonctions spéciales NGM sont organisées en une seule application. Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site www.ngm.eu et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira avec des icônes pour les différentes fonctions pas encore téléchargées en noir et blanc.



À ce point, pour installer l'une des fonctions il suffira de toucher l'icône correspondante et confirmer OK à l'apparition de la fenêtre



Grâce à la fonction **Bug Report** vous pourrez envoyer à NGM une signalisation d'éventuels problèmes rencontrés, simplement remplissant les champs attribués.

Premier accès

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera **unique pour toutes les fonctions spéciales**, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe."

Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configurer un numéro de téléphone pour faciliter la **récupération de mot de passe** en cas d'oubli. Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace

Contrôle à distance

indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira le mot de passe, il sera donc nécessaire en configurer un nouveau.

Imposta una nuova password

Inserisci nuova password

Conferma password

Inserisci numero di telefono

Se dimentichi la password, puoi utilizzare la funzione "recupera password", quindi il numero di fiducia riceverà un codice di autenticazione, il codice di verifica viene utilizzato per ripristinare la password.

Annulla OK



Convalida della password

Inserisci codice di verifica

Recupera Password

Annulla OK

Gestione mot de passe

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé.



Le mot de passe requis pour l'application Anti perte ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité du service offert

Remarque: **Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte.**