

SONIDOS DE FONDO

Permite seleccionar los sonidos de fondo durante una llamada

Permite recrear de manera ficticia una situación ambiental específica durante una llamada (ejem. “aeropuerto”, “estación”, “restaurante”, etc. y otras grabadas por el usuario).



Se puede configurar el volumen y la modalidad de la reproducción (sólo una vez, repetición continua, repetición a intervalos establecidos por el usuario).

El teléfono dispone de una colección de 10 efectos ambientales preconfigurados, a los que el usuario puede añadir hasta 10 propios en formato .wav (con resolución 16 bit). Esta opción puede estar seleccionada por **default** o establecerse cada vez que **se realiza** o **se recibe una llamada**.




SONIDOS DE FONDO

En el momento de recibir una llamada o durante una conversación, seleccionando «Opciones» se accede al menú desde el cual es posible activar y elegir los sonidos de fondo.

Llamada recibida




Seleccionar la opción



Elegir el efecto para reproducir

Llamada en curso



Seleccionar la opción

