


CONTROL REMOTO

Permite al usuario que se encuentra sin el propio teléfono, poder gestionar algunas operaciones en remoto, desde otro teléfono “autorizado””

Se accede a la función mediante el menú “Control Teléfono” donde es posible seleccionar varios parámetros.



Activar la función y configurar el Control remoto



Configurar los números fiables autorizados al envío del SMS REMOTO



NEW GENERATION MOBILE

CONTROL REMOTO

Mediante esta función, la cual se puede activar por cada SIM, el usuario, si no tiene presente el propio teléfono, puede activar los siguientes comandos remotos desde uno de los números telefónicos fiables:

1. **Desvío de llamada**, para desviar todas las llamadas recibidas a otro número.

***#CALLFWD*#número de destinación**

2. **Apagar el teléfono a distancia** (y activar la contraseña cuando se enciende).

***#SHUTDOWN*#**



3. **Activar la secretaría telefónica**, para grabar todas las llamadas recibidas en la secretaría telefónica.

***#ANSW*#**

4. **Activar el envío, mediante SMS, de las coordenadas GPS del teléfono** (disponible sólo para los modelos dotados de GPS).

***#GPS*#**



5. En los últimos modelos es posible **desactivar la secretaría telefónica**.

***#ANSWOFF*#**